

Powered by



Anleitung

Wlan Smart Raumthermostat

Typ SL06116W











Technische Produktdetails:

- Artikel Nr.: SL06116W-1
- Spannung: AC 90-240 V / 50-60 Hz
- Strom: max. 3A
- Anzeigegenauigkeit: ±0,5°C
- Bereich der Temperaturanzeige: 1-70°C
- Installation: Einbautyp (in Wand)
- WiFi: Standard 802.11b/g/n, 2,4GHz
- Größe in mm: 55x55 (Ohne Rahmen)
- Isolierzustand: Normale Umgebung
- Ausgang: Schaltrelais
- Bereich der Temperatureinstellung: 5~35 $^{\circ}$ C



- (A) Einschließlich eingebautem Sensor
- (B) Die Genauigkeit von 0,5 °C hält die Temperatur innerhalb des von Ihnen eingestellten Niveaus.
- (C) Kindersicherung, um eine Fehlbedienung durch Kinder zu verhindern
- (D) Datenspeicher im ausgeschalteten Zustand.
- (E) Der Urlaubsmodus sorgt dafür, dass die Optimale Temperatur vorab eingestellt werden kann.



Schaltplan:

Für den Anschluss von elektronischen Antrieben (z.B. Fußbodenheizungen) und Wärmepumpen:

Betriebsart NO (normalerweise offen): Ohne Stromzufuhr befindet sich die Wärme im Zufluss. Die Steuerungskabel sollten wie folgt angeschlossen werden: L 3, N 4 und NO 5.

Betriebsart NC (normalerweise geschlossen): Ohne Stromzufuhr ist die Wärmezufuhr gestoppt. Die Steuerungskabel sollten wie folgt angeschlossen werden: L 3, N 4 und NC 6.

Für Gasthermen: Die Steuerungskabel sollten wie folgt angeschlossen werden: L 4, N 3 sowie 7 und 8.

Es ist wichtig sicherzustellen, dass der potentialfreie Kontakt (5 und 6) nur für die Installation von Gasthermen vorgesehen ist, wie bereits erwähnt.

Falsche Verkabelung kann zu Geräteschäden führen. Wenn Sie sich unsicher sind, empfehle ich dringend, einen professionellen Elektriker hinzuzuziehen, um sicherzustellen, dass alles korrekt angeschlossen wird.



Installation:

- 1. Entfernen Sie nach Abschluss der Verdrahtung die untere Abdeckung.
- 2. Befestigen Sie die Schrauben mit dem Schraubendreher.
- 3. Decken Sie das Panel ab. Die Installation ist abgeschlossen.
- 4. Nach dem Einschalten gemäß der APP-Verbindungsanweisung einrichten.







Schalten Sie den Thermostat ein, halten Sie die Tastenkombination "^Ⅲ" und " [▼]" gedrückt, um das Symbol [♥] [▲] für das WIFI-Verteilungsnetzwerk zu aktivieren.

Verbindung mit APP herstellen:

Schritt 1. Suchen Sie nach der App **"Smart Life**" im Apple Store oder auf Google Play. Laden Sie die App herunter und erstellen ein neues Konto.

Schritt 2. Die WLAN Thermostat SL06116W mit der App verbinden.



1. Um ein neues Gerät hinzuzufügen, drücken Sie bitte das Symbol ",+" oben rechts auf dem Bildschirm.

2. Wählen Sie unter "Kleines -Haushaltsgerät" das Gerät "Thermostat (WiFi) aus.

3. Geben Sie das Passwort Ihres Netzwerkes an und klicken Sie auf "Weiter".

4. Führen Sie die Netzpaarung nach Aufforderung durch. Schalten Sie das Gerät durch langanhaltendes Drücken der Einschalttaste ein und stellen Sie sicher, dass die Taste **schnell** blinkt. Die Leiste ist nun im Konfigurationsmodus.

5. Warten Sie, bis die Suche erfolgreich abschließt.

6. Wenn das Gerät erfolgreich hinzugefügt ist, können Sie ihn umbenennen. Abschließend klicken Sie auf oben rechts "Fertigstellung".

Beschreibung des Symbols:



Auto-Modus; Voreingestelltes Programm ausführen

a Manueller Modus **b** Uhrzeit **a** Programmiermodus

Bedientaste:

ЗЬ Temporärer manueller Modus, A.

- Urlaubsmodus, Urlaubstage und Temperatur können so eingestellt werden, dass sie im Countdown-Modus laufen
- <mark>}}}</mark> Heizen, Symbol verschwindet, um Heizen zu stoppen
- ? Ē WIFI-Verbindung, blinkender EZ-Verteilungsmodus. Wenn diese beiden Symbole nicht angezeigt werden, bedeutet dies, dass die WIFI-Verbindung getrennt ist. Bitte überprüfen Sie das Netzwerk
- s Wolkensymbol: blinkender AP-Verteilungsnetzwerkmodus â Kindersicherung
- SET Temperatur einstellen

Symbole	vertreten
¢	Ein-/Ausschalten: Im ausgeschalteten Zustand kurz drücken, um den Thermostat einzuschalten; im eingeschalteten Zustand lange drücken, um den Thermostat auszuschalten Einschaltzustand, kurz drücken, um die Uhrzeit anzuzeigen
∱ ≈1	 Kurz drücken III zum Umschalten zwischen Automatikmodus und Handmodus Thermostat einschalten, 3-5 Sekunden III lange drücken, um in die programmierbare Einstellung zu gelangen Thermostat ausschalten, 3-5 Sekunden III lange drücken, um in die erweiterte Option A einzutreten
	Bestätigungstaste: Verwenden Sie folgende Taste ★ . Kurz Drücken um die Zeit einzustellen. 2.Schalten Sie das Thermostat ein, drücken Sie 3-5 Sekunden, um den Urlaubsmodus einzustellen. Erscheint OFF, drücken Sie ♡oder A um zu ON zuwechseln. Dann drücken Sie w um den Urlaubsmodus zuprogrammieren. 4. Schalten Sie das Thermostat aus. Drücken Sie 3-5 Sekunden lang, um die erweiterte Option B auzurufen.
$\bigtriangledown \Phi$	 Taste zum Verringern Zum Sperren/Entsperren lange drücken Lange drücken, um die Temperatur des externen Sensors abzufragen (nur verfügbar für BN-Element wählen Sie N3 in der Vorausoption B) Drücken Sie im Programmmodell oder eintretenvorübergebender manueller Modus
f21 📆	Drücken Sie sie zusammen, um in den passenden WLAN- Modus zu wechseln.

Einstellung der Uhrzeit

Schalten Sie den Thermostat ein, drücken Sie auf ^{III} für 3-5 Sekunden lang, um in die Einstelloberfläche zu gelangen, drücken Sie kurz ▲ oder ▼, um das Symbol ^{III} auszuwählen, drücken Sie ^{IIII} kurz für die Uhreinstellung ein, drücken Sie kurz ^{IIII}, um auszuwählen: Minute, Stunde, Woche, drücken Sie kurz und um die Daten anzupassen

Urlaubsmodus

Thermostat einschalten, auf III 3-5 Sekunden lang drücken, um in die Einstellungsoberfläche zu gelangen, kurz ♥ oder ▲drücken, um das Symbol @ auszuwählen, kurz III in den Urlaubsmodus wechseln, kurz drücken III, um auszuwählen: Urlaubstage, Urlaubstemperatur, kurz ♥ und ▲ drücken und Daten anpassen

Programmierbar

5+2 (Werkseinstellung), 6+1 und 7 Modelle 6-fache Periodeneinstellung zur Auswahl durch den Benutzer. Wählen Sie in den erweiterten Optionen das gewünschte Modell aus, lange drücken Sie III im eingeschalteten Zustand 3-5 Sekunden lang in den Programmiermodus wechseln, dann kurz drücken III wählen: Stunde, Minute, Zeitraum, ✓ und ∧ drücken, um die Daten anzupassen, fertige Einstellung, ca. 10 Sekunden werden automatisch gespeichert und existieren.

Į,											
Aufwo	achen	Zuhau verlas	ise ssen	Zurücı zuhau	k se	Zuhau verlas	ise sen	Zurüc zuhau	k Ise	Schlaj	F
6: 00	20° C	8: 00	15° C	11: 30	15° C	13: 30	15° C	17: 00	15° C	22: 00	15°C

Erweiterte Option A:

Leistung Aus-Zustand, lange drücken **3**-5 *Sekunden lang, um auf die erweiterte Option A zuzugreifen.*

Von A1 bis AE, kurz drücken Ⅲ, um die Option auszuwählen, und Daten mit ∨ oder ∧ anpassen, kurz drücken Ⅲ, um zur nächsten Option zu wechseln. Bleiben Sie etwa 5 Sekunden, nachdem die Einstellung beendet ist, wird die Einstellung beendet.

Nr	Einstellungsoptionen	Dateneinstellungsfunktion	Werkseinstellung
1	Temperatur messen Kalibrierung	-9-+9°C (Anzeige als korrigierter Raumtemperaturwert)	-1

2	Einstellung der Arbeitstemperaturdiffere nz starten/stoppen	0,5-2,5℃	1°C
3	Einstellung der Temperaturdifferenz des Hochtemperaturschutzes	1-9°C	2°C
	Möglichkeiten der Sensorsteuerung	N1: Interner Sensor (Übertemperaturschutz schließen) N2: Externer Sensor (Übertemperaturschutz	N1
4		schließen) N3: Steuertemperatur des internen Sensors, Grenztemperatur des externen Sensors (externer Sensor erkennt, dass die Temperatur höher als die höchste Temperatur des externen Sensors ist, Thermostat schließt Relais, schaltet Last aus)	
5	Kindersicherungseinstellu ng	0: halbe Verriegelung 1: vollständige Verriegelung	0
		20°C-70°C	
6	Hochtemperaturschutz für externen Sensor	Wenn die Temperatur auf 20 °C eingestellt ist, wird beim Drücken von▼ 【】 angezeigt, um den Hochtemperaturschutz aufzuheben	45°C
		1-10 °C	
7	Niedrigtemperaturschutz	Wenn die Temperatur auf 10 °C eingestellt ist und durch Drücken von ▲ 【】 angezeigt wird, heben Sie den Niedertemperaturschutz auf	5°C
8	Maximale Temperaturbegrenzung einstellen	20-70°C	35°C
9	Schutz bei niedrigen Temperaturen	1-10°C	5°C
A	Entkalkungsfunktion	0: Entkalkungsfunktion deaktivieren	0
В	Ein- /Ausschaltzustandsspeic her nach Stromausfall	aktivieren O:Thermostat ein/aus mit Speicher bei Elektrifizierung 1: Thermostat aus, wenn elektrifiziert wird 2: Thermostat eingeschaltet, wenn elektrifiziert	0

	Wöchentliche	0:5+2	0
С	Programmauswani	1:6+1	
		2:7	

D	Standby hell	0: Aus 1: Schwach hell 2: Halbhell	2
E	Werkseinstellungen wiederherstellen	Anzeige Ao, lange Taste [©] drücken, um ganze Show zu sehen	
F	Fensterfunktion für Temperaturauslösung	10-20 ° C aus, Einstelltemperatur ist 10 ° C. Verringern Sie es, werden angezeigt 【】, dann diese Funktion abgebrochen	
			10
Н	Fensterfunktion	Laufzeit 10-20 Minuten	
	Kühlfunktion	Umschaltung zwischen Heiz,- und Kühlfunktion. Achtung! Nur manuell schaltbar nicht über die App	0
L	Kühlfunktion	Umschaltung zwischen Heiz,- und Kühlfunktion. Achtung! Nur manuell schaltbar nicht über die App.	0

Renditedifferenz:

Das Begrenzungsventil des externen Sensors beträgt 45 °C für die Werkseinstellung (A6), der Wert der Rückflussdifferenz des externen Sensors (A3) beträgt 2. Wenn die Temperatur auf 45 °C ansteigt, hört das Relais auf zu arbeiten und erinnert an den Hochtemperatur-Produktionsalarm. Wenn die Temperatur auf 43 °C sinkt, funktioniert das Relais weiter und der Heizungsalarm wird gelöst. (es kann nur betrieben werden, wenn die Raumtemperatur niedriger als die eingestellte Temperatur ist).

Sensorfehleranzeige:

Bitte wählen Sie die richtige Arbeitsweise des eingebauten und des externen Sensors, wenn falsch gewählt oder Sensorfehler (Ausfall), wird "E1" oder "E2" auf dem Bildschirm angezeigt. Thermostat stoppt die Heizung, bis der Fehler behoben ist.

Allgemeine Sicherheitshinweise:

Lesen Sie diese Anleitung vollständig und sorgfältig, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. Sie enthält zahlreiche Hinweise zum bestimmungsgemäßen Einsatz des Gerätes.

Das Gerät ist für die Verwendung in Gebäuden vorgesehen. - Betreiben Sie das Gerät nur wie in der Bedienungsanleitung beschrieben.

Das Gerät sollte nur an einem trockenen und staubfreien Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung in Gebrauch genommen werden.

Betreiben Sie das Gerät nicht weiter, wenn es offensichtliche Beschädigungen aufweist.

Wenn Kinder mit dem Gerät oder der Verpackung spielen, können Sie Kleinteile verschlucken und ersticken. Lassen Sie Kinder nicht mit dem Gerät oder der Verpackung spielen.

Anschluss und Montage elektrischer Geräte dürfen nur durch Elektrofachkräfte erfolgen. Bitte stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung während der Installation unterbrochen ist.

Garantiebedingungen:

Die gesetzliche Gewährleistung beträgt 24 Monate ab Erhalt.

Davon abgedeckt sind alle Konstruktionsfehler, Materialfehler und Fabrikationsfehler.

Innerhalb der Garantiezeit auftretende Mängel beseitigt SIRO kostenlos durch Reparatur oder Lieferung eines gleichwertigen oder neuen Produkts.

Durch Ersatzlieferung aus Garantiegründen tritt keine generelle Verlängerung der ursprünglichen Garantiezeit ein. Darüber hinaus gehende Ersatzansprüche sind ausgeschlossen.

EU- Konformitätserklärung: https://smart-life24.de/zertifikate/

SIRO Antriebs- und Steuerungstechnik GmbH

Eurode-Park 1-27

DE-52134 Herzogenrath

